

VALMISTELEVAT TOIMENPITEET:

- Nouda varovaisuutta Pony-kone siirrossa.
- Aseta Pony-kone tukevalle alustalle.
- Avaa villa-altaan kansi.
- Kytke kaukosäätimen johto puhalluslaitteen ohjauspaneeliin.
- Aseta katkaisijat aloitusasentoon:
 - HÄTÄ/SEIS-katkaisija: pois päältä
 - kaukosäädin: "0"
 - kaukosäätimen valinta: "1" (ohjaintaulussa)
 - valmiustila "0"
- Kytke virtajohto (Ø 2,5 mm²) 16A 240V:n pistokkeeseen.
- Siirrä Termex-säkit koneen lähetyville.
- Säkit on helppo avata esim. mattopuukolla.
- Vedä puhallusletku, kaukosäädin sekä työvalaisin asennuskohteeseen.
- Säädä puhaltimen teho n. 75%:iin.
- Varo liikkuvia osia.

KÄYTTÖ YLÄPOHJAKOHTEISSA:

- Käännä "valmiustila"-katkaisija asentoon: "1"
- Kun tyhjennät villasäkin villa-altaaseen, huomioi, että eriste pääsee kulkeutumaan puhalluslaitteen pohjalla olevaan lokerosyöttimeen turvatankojen välistä. Hienonnan paakkuista eristettä tarvittaessa käsin turvatankojen yläpuolella. Huom. käsiä EI saa työntää turvatankojen alapuolelle missään olosuhteissa laitteen ollessa kytkettynä verkkovirtaan.
- Käytä yläpohjassa kevyttä P2-luokan hengityssuojainta.
- Aloita eristeen puhallus asennuskohteen perimmäisestä nurkasta.
- Huolehdi riittävästä valaistuksesta.
- Väännä kaukosäätimen katkaisija asentoon: "2".
- Liiku yläpohjassa kulkusiltoja ja/tai kattotuoleja pitkin. Noudata varovaisuutta.
- Pony-koneen käyttäjä huolehtii materiaalin jatkuvasta syötöstä villa-altaaseen.
- Materiaalimenekki on 2,0 – 2,5 sakkia kuutiometrille eristysvahvuudesta riippuen.

HUOMIO ALA- JA VÄLIPOHJISSA:

- Puhalla reuna-alueet n. 40% ylipaksuuteen ja painele eriste rungon tasalle.
- Materiaalimenekki noin 2,5-3,0 sakkia kuutiometrille eristysvahvuudesta riippuen.



termex[®]

TERMEX PONY PUHALLUSKONEEN KÄYTTÖOHJE

HUOMIO ONTELO-ASENNUKSISSA:

- Ohjaa letku n. 20 cm päähän ontelon pohjalta.
- Säädä puhaltimen teho 100%:iin.
- Käynnistä Pony-kone ja anna täyttyvän ontelon vastapaineen nostaa letkua.
- Kun ontelo täyttyy, sammuta Pony-kone.
- Tiivistä ontelon yläosaa käsin ja puhalla ontelon yläreuna tarvittaessa uudelleen.
- Materiaalimenekki n. 3,5 sakkia kuutiolle.

SÄÄTÄMINEN JA ONGELMATILANTEET:

- Jos eriste pölyää liikaa, vähennä puhallustehoa.
- Materiaalin syöttöpellin asetusta muuttamalla voidaan säätää asennusnopeutta.
- Jos letku tukkeutuu, käännä kaukosäädin asentoon "1" . Ravistele letkua kunnes se on puhdas.
- Sähkömoottoreiden lämmentyä liikaa saattaa lämpörele laueta. Odota hetki, että moottorit ovat jäähtyneet ennen kuin käännä Pony-koneen uudestaan päälle.
- Jos villa-altaaseen joutuu vieraita esineitä, sammuta Pony-kone välittömästi, kytke se irti verkkovirrasta ja tyhjennä villa-allas.
- Lämpöreleet sijaitsevat ohjauspaneelin (läpinäkyvän) kannen alla keskellä.
- Moottorien käsikäytön katkaisimet ovat ohjauspaneelin kannen alla vasemmalla.
- Vikavirtasuoja on ohjauspaneelin kannen alla reunassa.
- Pony-konetta voi käyttää myös ilman kauko-ohjainta. Tässä tapauksessa käännä kaukosäätimen valinta kohtaan : "0". Paikallishjauksella Pony-konetta ohjataan paneelin vasemmassa alakulmassa olevalla kytkimellä.

LOPETETTUASI PUHALLA PONY-KONE TYHJÄKSI JA SULJE VILLA-ALTAAN KANSI

**SAMMUTA PONY-KONE KÄÄNTÄMÄLLÄ KAUKOSÄÄDIN ASENTOON:
"0" JA VALMIUSTILAKATKAISIJA ASENTOON: "0"
ÄLÄ KÄYTÄ HÄTÄ/SEIS-KYTKINTÄ TARPEETTOMASTI**



CO₂